

RAPIDO TEPPICH-FLECKLOSER DR.SCHNELL - ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЯТЕН С КОВРОВ И МЕБЕЛИ



Средство для удаления пятен при очистке текстильных изделий, таких как ковровые покрытия и мягкая мебель (из натуральных и синтетических тканей).

ОСОБЕННОСТИ

Высокоэффективно без кислот, щелочей, отбеливателей и энзимов.

Прост в применении.

Без особых усилий удаляет водорастворимые пятна, такие как следы соков, и жирно-масляные загрязнения

Не наносит вреда коже рук.

Быстро действует

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Разбавить водой в соотношении 1:6, нанести на чистую белую

ткань, после чего обработать участок очищаемой поверхности. При волокнистой структуре очищаемой поверхности рекомендуется применять щётку для предварительной обработки пятен. Хорошо наносить мелко распыляя. Может так же применяться для предварительного замачивания сильнозагрязнённых поверхностей.

СОВЕТ

Перед применением средства проверьте устойчивость обрабатываемых поверхностей на незаметном участке. Производитель не несёт ответственности за повреждения в случае неправильного использования продукта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

рН уровень: 7,0

СОСТАВ:

ПАВы, отдушка, спирт, комплексные соединения